JOSE BERNAD, S.L.

Parque Emp.l Campollano. Avda. 4ª esq. C/ I.
Tlf. 967/ 21 96 49 – Fax: 967/ 24 29 18
02007 – Albacete
Albacete
e- mail: josebernad@josebernad.com
http: www.josebernad.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES:

DESINFECTADOR DE CUCHILLOS

IDC 11/10

INDICE

1.- INSTALACIÓN. 3

2.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN. 3

3.- REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA. 4

4.- MANTENIMIENTO. 4

4.- ANEXO: PLANO DE CONJUNTO. 4

INSTRUCCIONES

Antes de cualquier manipulación del desinfectador, deberán observarse todas las indicaciones del Manual de Instrucciones.

El uso del desinfectador con cualquier modificación de los elementos relativos a la seguridad que incorpora, puede provocar accidentes y viola la Directiva Social 89/655/CEE. JOSE BERNAD, S.L. no se hace responsable del uso del desinfectador en estas circunstancias.

1.- INSTALACIÓN.

El desinfectador viene desde fábrica totalmente montado, incluyendo clavija para conexión eléctrica.

Para la correcta instalación del desinfectador, siga los siguientes pasos:

- Situar el desinfectador sobre una superficie vertical lisa y sólida, perforando dos agujeros para la sujeción del desinfectador mediante tirafondos.

- Realizar la conexión de agua mediante conexión roscada a la red general en la toma de agua, situada en la parte inferior del desinfectador, tal y como se indica en el dibujo anexo.

- Igualmente, conectar la toma de desagüe a la red de saneamiento del local donde se ubique el desinfectador.

- Comprobar que la tensión y la frecuencia a la que se conectará el desinfectador corresponde a una red monofásica 220 V – 50Hz con toma de tierra. El desinfectador debe conectarse a la red, obligatoriamente, a través de un protector diferencial de calibre adecuado a las características técnicas indicadas en la placa de características.

- Adecuar la conexión macho (clavija shuko) del desinfectador a la base portadora de la red de modo que se correspondan perfectamente.

A partir de este punto, el desinfectador se considera instalado para su uso.

2.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

Antes de la puesta en marcha del desinfectador, llenar la cuba de agua hasta que el nivel del rebosadero, comprobando que el desagüe se encuentre en posición “cerrado” para que no existan pérdidas de agua.

Conectar la clavija macho del desinfectador a la red. Transcurridos unos treinta minutos, comprobar que la temperatura es de 80 – 85 ºC. En caso contrario, regular la temperatura, tal y como se indica en el punto 3.

La temperatura de funcionamiento del desinfectador viene tarada y testada a 82 ºC desde fábrica.

¡ ¡ NO DEJAR LA CUBA SIN AGUA, YA QUE PROVOCARÍA LA AVERÍA DE LA RESISTENCIA ! !

3.- REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA.

Si la temperatura alcanzada por el desinfectador no es la adecuada, tendremos que regular la temperatura de funcionamiento de la resistencia.

Seguiremos los siguientes pasos para regular la temperatura:

- Desconectar la clavija macho de la red.
- Quitar la caperuza de protección de la resistencia. En el cuerpo de la resistencia observaremos un termostato para la regulación de la temperatura de funcionamiento.
- Regular el termostato a la temperatura deseada y volver a colocar la caperuza de protección de la resistencia
- Conectar la clavija macho a la red y comprobar, transcurridos treinta minutos, que la temperatura alcanzada es la deseada.
- En caso contrario, volver a realizar la misma operación.

4.- MANTENIMIENTO.

- Realizar una limpieza mensual de la cubeta, abriendo el desagüe del desinfectador para evitar la acumulación de suciedad en el fondo.
- Revisar anualmente, la clavija y el cable de conexión a la red, comprobando que no tienen golpes o cortes. En caso contrario reemplazar la parte dañada.
- Evitar la caída de agua en la resistencia, ya que provocaría posibles averías en la misma.

4.- ANEXO: PLANO DE CONJUNTO.

JOSE BERNAD, S.L.

Parque Emp. Campollano. Avda. 4ª esq. C/I.
Tlf. 967/ 21 96 49 – Fax: 967/ 24 29 18
02007 – Albacete
Albacete
e- mail: josebernad@josebernad.com
http: www.josebernad.com

DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

Por la presente declaramos que el equipo:

Fabricante:	**JOSE BERNAD, S.L.**
Modelo:	**DESINFECTADOR DE CUCHILLOS**
Nº de Serie:	**9110301**
Año de Fabricación:	**2011**

Es conforme a la Directiva del Consejo:

73/23/CEE "Material eléctrico"

Para su diseño y construcción de los diferentes subconjuntos, se han utilizado las siguientes normas armonizadas:

- EN 60204-1 "Seguridad de las máquinas. Equipo Eléctrico de las máquinas".

Otras normas no armonizadas utilizadas:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 2413/73)

En caso de efectuar modificaciones a esta máquina sin nuestra aprobación no se atenderá ninguna reclamación por daños causados por la pieza modificada o por el funcionamiento incorrecto que pudiera dar lugar la modificación.

Albacete, a 01 de marzo de 2011

D. José Bernad Martínez.

Gerente
JOSE BERNAD, S.L.

JOSE BERNAD, S.L.

Parque Emp. Campollano. Avda. 4ª esq. C/I.
Tlf. 967/ 21 96 49 – Fax: 967/ 24 29 18
02007 – Albacete
Albacete
e- mail: josebernad@josebernad.com
http: www.josebernad.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto está garantizado por un período de 12 meses, de acuerdo con las condiciones que se indican en esta garantía.

Fabricante:	**JOSE BERNAD, S.L.**
Modelo:	**DESINFECTADOR DE CUCHILLOS**
Nº de Serie:	**9110301**
Año de Fabricación:	**2011**
Fecha de expedición:	

Datos del usuario:

Nombre: .....
Dirección: .....
Teléfono: .....
Fecha: .....
Usuario: Vendedor:

CONDICIONES:

1. JOSE BERNAD, S.L. garantiza que todas las máquinas de su fabricación han sido comprobadas y verificadas hallándose en correcto funcionamiento antes de la expedición de las mismas.
2. Toda máquina fabricada por JOSE BERNAD, S.L. y vendida por ésta a través de cualquier distribuidor autorizado, tendrá una garantía total sobre piezas de 12 meses. Asimismo, JOSE BERNAD, S.L. no se responsabiliza del funcionamiento irregular de cualquier de sus productos debido a la instalación o montaje en los mismos de anexos o accesorios que provengan de otros fabricantes aunque éstos cumplan con los estándares, normas UNE u otras.
3. Cualquier reclamación que se efectúe, estando la garantía en vigor, deberá efectuarse a través del distribuidor que ha efectuado la venta, contra presentación de esta garantía que previamente deberá haber sellado y firmado en la casilla que tiene reservada a tal fin, así como su correspondiente factura. El incumplimiento de estos requerimientos anulará totalmente esta garantía.
4. Dicha garantía no cubre asimismo, la mano de obra, el transporte, y las partes o piezas de la máquina que por su uso indebido de la misma hayan resultado dañadas, ni las averías o anomalías que se deriven en la instalación de la misma por personal no expresamente autorizadas por JOSE BERNAD, S.L.
5. JOSE BERNAD, S.L. sólo estará obligado a abonar las partes o piezas defectuosas cuando éstas se hallen devueltas y en su poder y se haya comprobado el defecto de las mismas.
6. JOSE BERNAD, S.L. no aceptará reclamación alguna bajo garantía transcurridos 12 meses después de la fecha de expedición desde Albacete.
7. JOSE BERNAD, S.L. garantiza la reparación total de cualquier máquina vendida por ella, aún habiendo transcurrido el plazo de garantía, si bien no se hará cargo ni del coste de la reparación (piezas y mano de obra) ni del transporte y embalaje que origine la misma.
8. JOSE BERNAD, S.L. no se responsabiliza de los daños causados por el uso indebido de las máquinas ni de los que se deriven de un fallo estructural del lugar donde se hallen localizadas o instaladas.
9. JOSE BERNAD, S.L. se reserva el derecho de introducir modificaciones o mejoras, sin aviso previo, en los diseños, sin que por ello esté obligado a modificar los equipos ya fabricados.
10. Toda reclamación por vía judicial se efectuará a través de los Tribunales de Albacete.

Ejemplar para el Usuario

Nombre: .....
Dirección: .....
Teléfono: .....
Fecha: .....
Usuario: Vendedor:

Ejemplar para el Vendedor